

# Odporúčané rozmery základov pre skleníky

## Gardentec glass PROFI

Ak chceme, aby nám skleník dobre a dlho slúžil, je dôležité mať riadne zhotovené základy.

Hĺbku základov zvolíme podľa miestnych podmienok (výskyt škodcov, pohyb pôdy) - **základy musia byť inštalované do nezámrznej hĺbky (ak nie, hrozí praskanie skiel)**. Dôležité je zhotoviť základy dokonale rovné a zauhľované.

Najvhodnejšie sú určite klasické betónové základy vystužené armatúrou. Jednoduchšie na prácu sú základy zo strateného debnenia, prípadne z betónových prekladov.

Upozornenie:

- Odporúčané rozmery základov pre skleníky s predĺženými dverami, nájdete v inom dokumente.
- Základy zhotovte minimálne 10 cm nad okolitý terén.
- Ide o minimálne odporúčané rozmery, v prípade potreby je možné postaviť základy masívnejšie.

| Typ konštrukcie:<br>PROFI | A (celková šírka<br>základov) v m | B (celková dĺžka<br>základov) v m | C (šírka venca<br>základov) v m |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VL 300                    | 3,07                              | 3,07                              | 0,15                            |
| VL 450                    | 3,07                              | 4,56                              | 0,15                            |
| VJ 300                    | 2,53                              | 3,09                              | 0,15                            |
| VJ 400                    | 2,53                              | 4,09                              | 0,15                            |
| VJ 500                    | 2,53                              | 5,08                              | 0,15                            |

*\*Poznámka: rozmery A,B,C sú ilustratívne zobrazené na ďalšej stránke dokumentu*

